Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:06

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/3m-vhb-tape-universal-primer-uv-946ml-lakier-podkladowy-do-tasmy-3m-vhb-p-666.html



3M VHB Tape Universal Primer UV 946ml Lakier Podkładowy do Taśmy 3M VHB

Cena brutto	**347,77 zł**
Cena netto	**282,74 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**4 dni**
Kod producenta	**3M VHB Tape Universal Primer UV 946ml**
Producent	**3M**

Opis produktu

3M VHB TAPE UNIVERSAL PRIMER UV 946ml LAKIER PODKŁADOWY DO TAŚMY DWUSTRONNIE KLEJĄCEJ 3M VHB

3M VHB Tape Universal Primer UV to profesjonalny lakier podkładowy zwiększający przyczepność taśm samoprzylepnych, lakier podkładowy 3M Universal Primer UV może być stosowany do zwiększenia przyczepności taśm 3M VHB do wielu materiałów takich jak polipropylen, ABS, plexi, poliwęglan, nylon, kompozyt poliestrowo-szklany, twarde PCW, metale i powierzchnie malowane, dodatek fluorescencyjny (wskaźnik UV) widoczny w świetle UV pozwala na potwierdzenie użycia podkładu (primera), ograniczając liczbę błędów podczas aplikacji i ułatwiając kontrolę jakości, krótki czas schnięcia zwiększa szybkość pracy i przepustowość produkcji, umożliwia uzyskanie wytrzymałych i trwałych spoin na trudnych powierzchniach, w porównaniu do 3M Primer 94 jest bardziej przyjazny dla środowiska i spełnia zaostrzone normy BHP, 3M Universal Primer jest nie tylko tak samo skuteczny jak 3M Primer 94, ale również oferuje dodatkowe właściwości i korzyści, nie zawiera celowo dodanych węglowodorów aromatycznych, jak toluen, ksylen, chlorobenzen, nie zawiera celowo dodanych związków chlorowanych, zawartość ciał stałych: około 5%, kolor: lekko mętny, bezbarwny roztwór z fluoroscencyjnym niebieskawym odcieniem, temperatura zapłonu: -21 °C (metoda otwartego kubka), gęstość: 0,820 g/ml, lepkość: max. 25 mPa*s,
przygotowanie powierzchni:
powierzchnia klejenia musi być czysta i sucha, substraty powinny być oczyszczone alkoholem izopropylowym (zmieszanym z wodą destylowaną), do czyszczenia należy używać czystych, niepylących ręczników papierowych, nakładanie primera: przed użyciem 3M Universal Primer UV należy dobrze wstrząsnąć, nałożyć cienką równomierną warstwę na powierzchnię klejenia, wykorzystując minimalną ilość która w pełni pokryje powierzchnię, pozostawić do całkowitego wyschnięcia (30-60 sekund), taśma powinna być przyklejona do przygotowanej powierzchni w ciągu 8 godzin od nałożenia primera, przed przyklejeniem taśmy należy upewnić się, że powierzchnia pokryta primerem nie została zanieczyszczona, powierzchnie porowate mogą wymagać dwukrotnego nałożenia primera aby zapewnić równomierne pokrycie i dobrą adhezję, pierwsza warstwa primera powinna wyschnąć całkowicie przed nałożeniem drugiej, 3M Universal Primer UV może być nakładany pędzlem, wacikiem, filcową końcówką specjalnego aplikatora (1), pistoletem ciśnieniowym, radełkowanym wałkiem lub podobnym sprzętem, głowice aplikatorów powinny być regularnie czyszczone lub wymieniane,
czyszczenie:
3M Universal Primer UV może być usunięty przy pomocy acetonu przez energiczne pocieranie powierzchni, przed zastosowaniem upewnij się na niewielkim fragmencie, że aceton nie uszkodzi powierzchni substratu, karyt techniczne w zakładce "Do pobrania"

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl