

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/tribrax-onecut-polishing-compounds-pasta-polerska-0-5kg-p-243.html>

Tribrax OneCut Polishing Compounds Pasta Polerska 0,5kg



Cena brutto	49,99 zł
Cena netto	40,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TRIBRAX ONECUT
Producent	TRIBRAX

Opis produktu

TRIBRAX ONE CUT POLISHING COMPOUNDS - "JEDNO CIĘCIE" PASTA POLERSKA 0,5kg

Profesjonalna, wysokiej jakości pasta polerska przeznaczona do polerowania powierzchni w "jednym etapie" - do polerowania twardych i miękkich powłok / nowych i starych powłok / lakierów HS, MS, UHS i inne / kompatybilna z wieloma typami powierzchni / **nie zawiera silikonów - wypełniaczy - można stosować w lakierniach** / pozwala uzyskać wysokiej jakości wykończenie / łatwa do czyszczenia (mikrofibra) / znajduje zastosowanie w branży samochodowej - meblarskiej - szklarskiej i wielu innych / wysoka skuteczność polerowania maszynowego (maszyny polerskie DA / rotacyjne) - do stosowania z profesjonalnymi, dedykowanymi gąbkami polerskimi :**TRIBRAX TRX-R135/25H COARSE** gąbka polerska 130mm/135mm twarda oraz **TRIBRAX TRX-R135/25M MEDIUM** gąbka polerska 130mm/135mm miękka

Opis użycia pasty polerskiej **TRIBRAX ONECUT**:

Nałóż na tarczę polerską niewielką ilość pasty (sugerowana ilość pasty na 1 cykl polerowania - porcja zbliżona do wielkości monety 5zł lub 1 EUR). Bez uruchamiania polerki rozetrzyj pastę na polerowanym elemencie aby po roztarciu uzyskać równomierną warstwę pasty. Włączona polerka na małych obrotach można przyspieszyć operację równomiernego nakładania pasty na polerowany element. Ustaw polerkę maksymalnie na 1800 obr/min (zalecana prędkość 1400 - 1600 obr/min) i poleruj z lekkim dociskiem wykonując ok 4 przejść. (Zwiększenie docisku oraz prędkości obrotowej tarczy przyspieszy proces polerowania ale może spowodować wystąpienie hologramów szczególnie na ciemnych kolorach / polerka rotacyjna). Po schłodzeniu powłoki ponownie nałóż na tarczę pastę i powtórz czynność polerowania (zalecane dwa cykle polerowania). Wykończ polerowanie bez dociskania polerki. Po zakończonym polerowaniu na lakierze powinna zostać niewielka ilość pasty, którą należy usunąć miękką mikrofibrą.

UWAGA:

Podczas polerowania nie należy doprowadzać do zbyt silnego przegrzania powłoki. Unikać zbyt dużej aplikacji ilości pasty na tarczę polerską. Zbyt duża ilość pasty może spowodować zapychanie por w tarczy polerskiej i powodować efekt pylenia pasty na sąsiednie elementy. Zalecana tarcza polerska - gąbka twarda i średniej twardości Zalecana powierzchnia polerowania w jednym cyklu - element wielkości przedniego błotnika lub ok 1/3 powierzchni maski silnika.

UWAGA:

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl